


asalvo

ORINAL 3 EN 1
STARLET

REF.: 21878



MEDIDAS DEL PRODUCTO / PRODUCT'S MEASUREMENTS
MEDIDAS DO PRODUTO / MESURES DU PRODUIT
MISURAZIONI DEL PRODOTTO / PRODUKTABMESSUNGEN




MODOS DE USO / USING MODES
MODOS DE UTILIZAÇÃO / MODES D'UTILISATION
MODALITÀ DI UTILIZZO / ANWENDUNGSARTEN


- 1. ORINAL (DESDE 6 MESES HASTA 3 AÑOS)
- 1. POTTY (FROM 6 MONTHS TO 3 YEARS)
- 1. POTTY (DOS 6 MESES AOS 3 ANOS)
- 1. POTTY (DE 6 MOIS A 3 ANS)
- 1. VASINO (DA 6 MESI A 3 ANNI)
- 1. TÖPFCHEN (VON 6 MONATEN BIS 3 JAHRE)



- 2. ADAPTADOR DE WC (DE 3 A 6 AÑOS)
- 2. TOILET ADAPTER (FROM 3 TO 6 YEARS)
- 2. ADAPTADOR DE SANITÁRIO (DOS 3 AOS 6 ANOS)
- 2. ADAPTATEUR DE TOILETTE (DE 3 À 6 ANS)
- 2. ADATTATORE PER WC (DA 3 A 6 ANNI)
- 2. WC-ADAPTER (VON 3 BIS 6 JAHRE)



- 3. ESCALÓN ELEVADOR (HASTA 60 KG)
- 3. BOOSTER STEP (UP TO 60 KG)
- 3. ELEVADOR DE DEGRAU (ATÉ 60 KG)
- 3. ÉLÉVATEUR DE MARCHES (JUSQU'À 60 KG)
- 3. SOLLEVATORE A GRADINI (FINO A 60 KG)
- 3. STUFENLIFT (BIS 60 KG)



IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENER PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS:

- Este producto está diseñado para niños desde que pueden sentarse por sí solos (6 meses aprox) hasta 6 años de edad.
- Este producto tiene 3 modos de uso: Modo orinal, para niños de 6 meses a 3 años; Modo adaptador de WC, para niños de 3 a 6 años; Y modo escalón elevador, hasta 60 Kg de peso.
- Nunca deje al niño desatendido mientras utiliza el producto.
- Este producto requiere montaje. El montaje de este producto debe ser realizado por un adulto.
- Mantenga las piezas pequeñas y el embalaje fuera del alcance de los niños.
- No utilizar sobre superficies irregulares, inclinadas o con agua.
- No utilice utensilios metálicos ni cepillos de cerdas duras para la limpieza del producto. Podría rayarlo o dañarlo.
- Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños cuando no se esté utilizando.
- Mantenga el producto alejado de fuegos y otras fuentes de calor intenso, como chimeneas y radiadores.
- Revise periódicamente que todas las piezas del producto están en buen estado. Deje de utilizar el producto si alguna pieza está dañada, rota o falta. Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS:

- This product is designed for children from the time they can sit up on their own (approx. 6 months) up to 6 years of age.
- This product has 3 modes of use: Potty mode, for children from 6 months to 3 years; Toilet adapter mode, for children from 3 to 6 years; And step-up mode, up to 60 kg in weight.
- Never leave the child unattended while using the product.
- This product requires assembly. Assembly of this product must be carried out by an adult.
- Keep small parts and packaging out of reach of children.
- Do not use on uneven, inclined or wet surfaces.
- Do not use metal utensils or hard-bristle brushes to clean the product. They may scratch or damage it.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children when not in use.
- Keep the product away from fires and other sources of intense heat, such as fireplaces and radiators.
- Periodically check that all parts of the product are in good condition. Stop using the product if any part is damaged, broken or missing. Use only manufacturer-approved replacement parts.

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE-OS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISOS:

- Este produto foi desenvolvido para crianças desde o momento em que conseguem sentar-se sozinhas (aproximadamente 6 meses) até aos 6 anos de idade.
- Este produto tem 3 modos de utilização: Modo bacio, para crianças dos 6 meses aos 3 anos; Modo adaptador de sanita, para crianças dos 3 aos 6 anos; E modo de elevação por degraus, até 60 kg de peso.
- Nunca deixe a criança sozinha enquanto estiver a utilizar o produto.
- Este produto requer montagem. Este produto deve ser montado por um adulto.
- Mantenha as peças pequenas e as embalagens fora do alcance das crianças.
- Não utilize em superfícies irregulares, inclinadas ou molhadas.
- Não utilize utensílios de metal ou escovas de cerdas duras para limpar o produto. Poderia arranhá-lo ou danificá-lo.
- Este produto não é um brinquedo. Manter fora do alcance das crianças quando não estiver a ser utilizado.
- Mantenha o produto afastado do fogo e de outras fontes de calor intenso, como lareiras e radiadores.
- Verifique periodicamente se todas as peças do produto estão em boas condições. Pare de utilizar o produto se alguma peça estiver danificada, partida ou em falta. Utilize apenas peças de substituição aprovadas pelo fabricante.

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT:

- Ce produit est conçu pour les enfants à partir du moment où ils peuvent s'asseoir seuls (environ 6 mois) jusqu'à l'âge de 6 ans.
- Ce produit dispose de 3 modes d'utilisation : Mode pot, pour les enfants de 6 mois à 3 ans ; Mode adaptateur de toilette, pour les enfants de 3 à 6 ans ; Et mode élévateur d'étape, jusqu'à 60 kg de poids.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance pendant l'utilisation du produit.
- Ce produit nécessite un assemblage. Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Conserver les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur des surfaces irrégulières, inclinées ou humides.
- N'utilisez pas d'ustensiles en métal ni de brosses à poils durs pour nettoyer le produit. Cela pourrait le rayer ou l'endommager.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Tenir le produit à l'écart des feux et autres sources de chaleur intense, telles que les cheminées et les radiateurs.
- Vérifiez périodiquement que toutes les pièces du produit sont en bon état. Arrêtez d'utiliser le produit si une pièce est endommagée, cassée ou manquante. Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARLI PER FUTURO RIFERIMENTO.


AVVERTENZA:

- Questo prodotto è progettato per i bambini da quando sono in grado di stare seduti da soli (circa 6 mesi) fino a 6 anni di età.
- Questo prodotto ha 3 modalità di utilizzo: Modalità vasino, per bambini da 6 mesi a 3 anni; Modalità adattatore per WC, per bambini dai 3 ai 6 anni; E modalità di sollevamento a gradini, fino a 60 kg di peso.
- Non lasciare mai il bambino incustodito durante l'utilizzo del prodotto.
- Questo prodotto richiede il montaggio. Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Tenere le parti di piccole dimensioni e gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare su superfici irregolari, inclinate o bagnate.
- Non utilizzare utensili metallici o spazzole a setole dure per pulire il prodotto. Potrebbe graffiarlo o danneggiarlo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini quando non in uso.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e altre fonti di calore intenso, come caminetti e termosifoni.
- Controllare periodicamente che tutte le parti del prodotto siano in buone condizioni. Interrompere l'utilizzo del prodotto se una qualsiasi parte risulta danneggiata, rotta o mancante. Utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore.

WICHTIG - LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

WARNHINWEISE:

- Dieses Produkt ist für Kinder ab dem Zeitpunkt konzipiert, an dem sie selbständig sitzen können (ca. 6 Monate) bis zum Alter von 6 Jahren.
- Dieses Produkt hat 3 Verwendungsmodi: Töpfchenmodus, für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren; Toilettenadaptermodus, für Kinder von 3 bis 6 Jahren; Und Step-Lift-Modus, bis zu 60 kg Gewicht.
- Lassen Sie das Kind während der Verwendung des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt muss zusammengebaut werden. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Kleinteile und Verpackungen für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht auf unebenen, geneigten oder nassen Flächen verwenden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Metallutensilien oder Bürsten mit harten Borsten. Es könnte zerkratzen oder beschädigt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und anderen intensiven Hitzequellen wie Kaminen und Heizkörpern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile des Produkts in gutem Zustand sind. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist oder fehlt. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.



asalvo



www.asalvo.com



ESTAR ASALVO S.L.

P. I. Hacienda Dolores, C/Dos, 2
41500 Alcalá de Guadaíra · Sevilla · España
TLF. (+34) 955 631 407 · info@asalvo.com

www.asalvo.com